

Datenpunktexport als CSV-Datei

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie die Werte eines oder mehrerer Datenpunkte als CSV-Datei exportieren können.


-
- 1. Wo und wie kann ich Datenpunktwerte exportieren?
- 2. Exportierbare Arten von Datenpunkten
- 3. Konfigurationsmöglichkeiten
- 4. Formatierung der exportierten CSV-Datei ändern
- 5. Beispiel: Export der Lastgangdaten mehrerer Standorte

1. Wo und wie kann ich Datenpunktwerte exportieren?

Datenpunkte können als **Benchmark** im **Bereich Auswertungen** exportiert werden.

Danach geht es wie folgt weiter:

1. Auf **"Plus"**-Button drücken und **Benchmarking** anlegen oder **Benchmark** auswählen
2. **Benchmarking konfigurieren**
 - Datenpunkte hinzufügen
 - Datenpunkte konfigurieren
 - Zeitraum bestimmen
3. **"Export"**-Button drücken
4. **Zu exportierende CSV-Datei konfigurieren**
5. **"Herunterladen"** anklicken



2. Exportierbare Arten von Datenpunkten

In Benchmarks können nur **numerische Datenpunkte** exportiert werden.

3. Konfigurationsmöglichkeiten

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Anpassung und Auswahl der Datenpunkte, die im Anschluss exportiert werden sollen.

Konfiguration	Beschreibung
---------------	--------------

The screenshot shows the configuration interface for data export. It includes a section for 'Aggregation' with a dropdown menu set to 'Monat'. There are buttons for 'Export' and 'Zeitraum'. A section titled 'Datenpunkt hinzufügen' contains a search bar and a list of data points. The list includes 'Lastgang' for 'Stammsitz Waltenhofen', 'Lastgang' for 'Niederlassung Erfurt', and 'Lastgang Elektro' for 'Niederlassung Chemnitz'. Each entry has a 'Baliken' dropdown and a 'Durchschnitt' dropdown. There are also buttons for 'Hilfslinie' and 'Ausgewählte Datenpunkte'. The interface is clean and modern with a light blue and white color scheme.

Zeitraum	Globaler Zeitfilter - Standardmäßig werde Daten für den Zeitraum exportiert, der im globalen Zeitfilter gewählt wurde - Der globale Zeitfilter befindet sich rechts neben der Bereichsauswahl Fester Zeitbereich im Benchmark - Optional kann ein fester Zeitbereich im Benchmark bestimmt werden - Die Daten im Benchmark und der exportierten CSV-Datei werden dann nur dafür aggregiert und sind unabhängig vom globalen Zeitfilter - Klicken Sie dafür auf den "Zeitbereich"-Button - Setzen Sie das Häkchen bei "benutzerdefinierten Zeitraum verwenden" - Zeitraum festlegen Der gewählte Zeitraum wird unter dem Namen des Benchmarks angezeigt
Aggregationsstufe	Bestimmen Sie, in welchen Stufen die Werte der gewählten Datenpunkte aggregiert werden sollen. Die Aggregation bezieht sich auf alle ausgewählten Datenpunkte.
Datenpunktauswahl	Wählen Sie die Datenpunkte für Ihre Benchmarking aus. Sie können so viele Datenpunkte hinzufügen, wie Sie möchten. Beachten Sie jedoch, dass nur numerische Datenpunkte Ihres aktuell ausgewählten Accounts zur Auswahl stehen. Möglichkeiten zur Einschränkung der Auswahl - In der Suche kann zur gleichen Zeit sowohl die Bezeichnung des Datenpunkts, als auch der Name der dazugehörigen Facility eingegeben werden - Die Datenpunktsuche kann auch über den globalen Filter vorgefiltert werden Klicken Sie auf "Eigene", um Ihre persönlichen Datenpunkte hinzuzufügen, die Sie unter "Berechnungen" erstellen könne.
Berechnungsart	Die Art und Weise, wie die Werte berechnet werden, kann für jeden Datenpunkt einzeln bestimmt werden.

4. Formatierung der exportierten CSV-Datei ändern

Um eine möglichst weit greifende Weiterverarbeitung der exportierten Datenpunktwerte zu garantieren, gibt es beim Export verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Je nachdem, welche Optionen hier ausgewählt werden, sind mehr oder weniger Informationen in der CSV-Datei zu finden, bzw. werden diese anders dargestellt. Im Anschluss kann die exportierte Datei in Excel oder anderen Programmen weiter bearbeitet werden.

Konfiguration	Beschreibung
Enthaltene Felder	Wählen Sie eines dieser Felder aus, ist die Information im Anschluss in der exportierten CSV-Datei enthalten.
Facility-Name	Achtung: Ihre Auswahl wird nicht nach dem Export gespeichert und muss bei jedem Export neu getroffen werden!
Datenpunktname	
Einheit	
Dezimaltrenner	Wählen Sie hier, mit welchem Satzzeichen die Dezimalstellen voneinander getrennt werden sollen.

Zeitstempel	Standard Zeitstempel: dd.mm.yyyy hh:mm:ss Zeitstempel ISO 8601: yyyy-mm-ddThh:mm:ss+01:00
-------------	--

5. Beispiel: Export der Lastgangdaten mehrerer Standorte

Um die Lastgänge mehrerer Standorte auch außerhalb von QBRX miteinander zu vergleichen und weiter zu verarbeiten, können diese wie folgt exportiert werden.

In diesem Beispiel möchten wir die Verbräuche aller 15 Minuten der letzten 30 Tage für mehrere Standorte exportieren.

1. Neues Benchmark erstellen
2. Lastgang-Datenpunkte der Standorte hinzufügen
3. Aggregationsstufe "15 Minuten" festlegen
4. Globalen Zeitfilter bestimmen
 - Optional kann auch der feste Zeitfilter am Benchmark genutzt werden
5. Auf Button "Datenpunktwerte als CSV-Datei herunterladen" klicken
6. Entscheiden, welche Informationen in der CSV-Datei enthalten sein sollen
7. Dezimaltrenner bestimmen
8. Zeitstempel bestimmen
9. Auf "Herunterladen" klicken um Daten zu exportieren



Datenpunktwerte als CSV-Datei herunterladen ✕

☐ Facility-Name
☐ Datenpunktname
☐ Einheit

6. Information wählen

Dezimaltrenner

7. Dezimaltrenner wählen

☒ Zeitstempel entsprechend ISO 8601
8. Art des Zeitstempels wählen

Herunterladen

Abbrechen

9. Herunterladen

	Lastgang KW Stammzell Wahrenstufen	Lastgang KW Niederlassung Erfurt	Lastgang KW Niederlassung Chemnitz
Zeitstempel	dp/hoerbuerger_ag/hauptstz_wahrenstufen_load_profile	dp/hoerbuerger_ag/niederlassung_erfurt_load_profile	dp/hoerbuerger_ag/niederlassung_chemnitz_load_profile_electricity
2018-02-01T00:00:00+01:00	26.14875873	32.6348494	2.18851234
2018-02-01T00:15:00+01:00	30.15154883	42.8749633	1.538017632
2018-02-01T00:30:00+01:00	26.80057933	31.78813897	3.847271532
2018-02-01T00:45:00+01:00	14.94321782	13.77538348	1.771594431
2018-02-01T01:00:00+01:00	12.82940348	7.90979369	1.739426261
2018-02-01T01:15:00+01:00	11.7338888	6.767766471	1.76789684
2018-02-01T01:30:00+01:00	11.70175269	4.868333339	1.65038809
2018-02-01T01:45:00+01:00	11.4375	4.52528164	1.74605364
2018-02-01T02:00:00+01:00	12.49444444	5.38576325	1.88244833
2018-02-01T02:15:00+01:00	14.13677852	14.02512729	1.7469939
2018-02-01T02:30:00+01:00	28.25033889	30.0344441	1.93038154
2018-02-01T02:45:00+01:00	31.48355513	29.65899951	1.69483821